MANUAL

RELÓGIO GPS IDOSOS E CRIANÇAS SIRIUS

LOJAKATOR.COM

1. Instalação do Cartão SIM (Chip)

Antes de começar, certifique-se de que o chip seja do tamanho **Nano SIM**.

1. **Desligue o relógio** antes de manusear o chip.

2. Procure a gaveta do chip (ela pode estar na **lateral** ou na **parte inferior** do relógio, dependendo do modelo exato).

3. Insira a ferramenta de ejeção ou um clipe de papel no pequeno furo da gaveta para empurrá-la para fora. Faça isso com cuidado, **sem usar força excessiva**.

4. Encaixe o chip na gaveta alinhando o corte/chanfro dele com o da gaveta (ele só se encaixa de um lado). Insira a gaveta de volta no relógio na mesma posição em que foi retirada.

5. **Requisitos do Chip:** O chip precisa ter os serviços de exibição de chamadas (identificador) e plano de dados (internet móvel) ativos. O fabricante recomenda um plano com pelo menos **50MB por mês**. Se o chip tiver a função VoLTE, ela deve ser ativada primeiro com a sua operadora.

💡 **Nota Importante:** O relógio leva cerca de **1 minuto** para ler o cartão SIM após ser ligado. Assim que o sinal de rede estiver estável, a hora do relógio será atualizada de forma automática. Se o relógio não ler o chip, desligue-o, reinsira o cartão e ligue-o novamente.

2. Primeiros Passos e Uso Geral



Como Ligar e Desligar

Ligar: Pressione e segure o **botão liga/desliga por 3 segundos**.

Desligar (Opção 1): Pressione e segure o botão liga/desliga para abrir a tela de confirmação e segure o ícone de desligamento deslizando-o para baixo.

Desligar (Opção 2 - Pelo App): No aplicativo do celular, vá em **'Function'** (Funções) ➡️ **'Remote Power Off'** (Desligamento Remoto).

Carregamento da Bateria

Antes do primeiro uso: Carregue totalmente a bateria do relógio.

Alinhe a base magnética do carregador com a área de contato na parte de trás do relógio e conecte a outra extremidade a uma fonte de energia. O ícone de carregamento deve aparecer na tela.

Atenção: Use apenas carregadores com saída **DC 5V/1A**. Fontes com voltagem maior que 5V (como carregadores turbo potentes) podem danificar o aparelho. Remova o relógio da tomada assim que o carregamento estiver completo. Mantenha a superfície da base e os contatos do relógio sempre limpos.

Câmera Giratória Retrátil

Como usar: Puxe a câmera para fora para utilizá-la e gire-a para frente ou para trás, dependendo de onde deseja apontar o foco. Empurre-a de volta para dentro para escondê-la e protegê-la.

Ajuste automático: O sistema ajusta a direção da imagem automaticamente durante a rotação. **Não use força excessiva** ao puxar ou girar para evitar quebrar o mecanismo.

Operação por Gestos (Na tela do relógio)

Deslizar da esquerda para baixo: Abre o Painel de Notificações.

Deslizar da direita para baixo: Abre a Barra de Status.

Deslizar da borda esquerda para a direita (dentro dos aplicativos): Volta para a tela anterior.

Deslizar de baixo para cima e segurar: Abre o Gerenciador de Tarefas / Apps Recentes.

3. Baixando e Configurando o Aplicativo

Passo 1: Baixar o aplicativo

Procure por **"MiWiTracker"** na App Store (iPhone) ou na Google Play Store (Android), ou aponte a câmera do seu celular para o **código QR** presente no manual impresso.

Passo 2: Permissões no Celular

Durante a instalação, o seu celular exibirá mensagens perguntando se você confia no aplicativo. É fundamental selecionar **"Confiar"** e **"Permitir sempre"** o acesso à localização, notificações e hora do aparelho para que o rastreamento funcione sem falhas.

Passo 3: Criar uma Conta (Registro)

1. Abra o aplicativo e clique no botão **"Register"** (Registrar) localizado no canto inferior esquerdo.

2. Insira o seu endereço de e-mail.

3. Clique em **"GET CODE"** para receber um código de verificação por e-mail, e insira o código recebido no campo indicado.

4. Crie uma senha de acesso e finalize o registro.

Passo 4: Conectar o Relógio ao Aplicativo

1. Faça login na conta criada com seu e-mail e senha. Certifique-se de marcar a caixa aceitando os termos de uso ("I have read and agree...").

2. Na tela inicial do app, toque no botão com o sinal de **"+"** no topo da tela.

3. Escolha a opção **"Add watch"** (Adicionar relógio) e use a câmera do seu celular para escanear o **código QR que aparece na tela do próprio relógio**.

Passo 5: Definir o Grau de Parentesco

Logo após escanear o código QR para vincular o relógio ao aplicativo:

1. Uma tela chamada **"Add device"** (Adicionar dispositivo) se abrirá.

2. Toque no campo **"Relationship name"** (Nome do relacionamento/parentesco).

3. Uma lista com avatares aparecerá (Filho, Filha, Neto, etc.). Escolha o grau de parentesco correspondente ou clique em **"Customize"** para digitar um nome personalizado.

4. Clique em **"Next"** (Avançar) para concluir o vínculo inicial.

4. Descrição Detalhada das Funções do Aplicativo

1. Modos de Atualização de Localização (GPS)

O aplicativo possui duas formas de rastrear e atualizar a posição do relógio no mapa:

Posicionamento Manual: Na tela do mapa do app, clique em **'Refresh'** (Atualizar) ou vá em **'Function'** ➡️ **'Real-time Position'**. O relógio buscará e enviará a localização exata daquele momento o mais rápido possível. Esse modo economiza mais bateria.

Posicionamento em Tempo Real: O relógio atualiza os dados de localização no mapa de forma automática e contínua sempre que houver movimento, seguindo um intervalo de minutos definido por você.

⚙️ **Como ajustar o intervalo:** No app, acesse **'Function'** ➡️ **'Upload Interval'**. Digite o valor em minutos (deve ser um número inteiro).

Se definir como **0**, o relógio operará no *Modo Manual*.

Para o *Modo em Tempo Real*, recomenda-se configurar um intervalo **não inferior a 10 minutos** para evitar o desgaste excessivo da bateria.

2. Histórico de Percursos (Historical Location Playback)

Na interface do mapa em tempo real do aplicativo, clique no botão **'History'** (Histórico) localizado no lado direito. Ali você consegue checar a reprodução dos caminhos e locais por onde o relógio passou.

3. Cerca Virtual / Área Segura (Geo-fence)

Esta função permite definir um perímetro de segurança e envia uma notificação de alerta para o seu celular caso o relógio saia ou entre nessa área.

Como configurar: Clique em **'GeoFence'** ➡️ Toque no ícone de **"+"** no canto superior direito ➡️ Clique e arraste o mapa para definir o ponto central ➡️ Ajuste o raio de alcance da coordenada ➡️ Clique no ícone de confirmação **'** \sqrt{} **'** no topo direito ➡️ Digite um nome para a cerca

➡️ Clique em confirmar para salvar.

Os alertas de entrada ou saída podem ser consultados no aplicativo em **'Mine'** (Meu perfil) ➡️ **'message'** (Mensagens).

4. Gerenciamento da Agenda de Contatos (Phone Book)

Adicionar Contato: No aplicativo, clique em 'Function' ➡️ 'Set phone book' ➡️ Clique no ícone de **"+"** ➡️ Insira o nome e o número de telefone ➡️ Clique em **'SAVE'** para salvar.

Editar Contato: Em **'Set phone book'**, clique e arraste para o lado o número que deseja modificar, faça as alterações e salve.

Excluir Contato: Em **'Set phone book'**, clique e arraste o número para o lado e selecione **'Delete'** (Excluir). A exclusão é sincronizada automaticamente no aplicativo e no relógio.

5. Recursos de Comunicação e Chat

Chamadas Telefônicas

Ligando pelo Relógio: Toque no ícone **'Contact'** (Contatos) no menu do relógio, deslize para cima ou para baixo para achar o nome desejado e toque para iniciar a chamada.

Teclado Manual: Caso precise discar um número que não está salvo, toque no ícone **'Phone'** (Telefone) no relógio e digite o número manualmente.

Mensagens de Voz (Chat)

Enviar do Celular para o Relógio: Na página principal do aplicativo, clique em **'Chat'** para enviar áudios direcionados ao relógio.

Enviar do Relógio para o Celular: No menu do relógio, acesse o ícone **'Chat'**, **mantenha pressionado o botão de falar** na tela enquanto grava a sua voz e solte o dedo para enviar a gravação.

6. Configurações de Emergência, SOS e Contas Secundárias

Botão SOS de Emergência

1. **Configuração no App:** Vá em **'SOS Number'** ➡️ Insira os números de celular dos responsáveis (é possível cadastrar até 3 números/grupos)

➡️ Clique em **'setting'** para salvar.

2. **Como Acionar no Relógio:** Em caso de emergência, mantenha pressionado o **botão físico liga/desliga** do relógio para abrir uma nova tela e toque no ícone **'SOS'**. O relógio começará a ligar para os 3 números configurados de forma circular, até que um deles atenda.

Adicionando um Segundo Administrador (Ex: Outro familiar monitorando)

O primeiro smartphone que se conecta ao relógio é considerado o administrador primário. Para que outra pessoa também tenha acesso ao monitoramento:

1. O segundo familiar deve baixar o aplicativo **MiWiTracker**, criar uma conta própria e escanear o mesmo código QR do relógio.

2. Uma janela de notificação de autorização aparecerá na tela do aplicativo do administrador primário.

3. O administrador primário deve clicar em **'Confirm'** (Confirmar/Aceitar) para liberar o acesso. O segundo usuário só conseguirá visualizar as informações após essa permissão.

Nota: Uma única conta de aplicativo pode monitorar vários relógios, assim como um único relógio pode ser monitorado por múltiplos administradores secundários autorizados pelo principal.

Como Excluir ou Desvincular o Relógio do Aplicativo

Caso precise remover o relógio da sua conta:

No aplicativo do celular, acesse **'Mine'** (Meu perfil) ➡️ 'Devices list' (Lista de dispositivos) ➡️ Selecione o relógio que deseja remover ➡️ Clique em **'Unblind'** (Desvincular).

Escolha entre as opções: **'Only untie yourself'** (Desvincular apenas o seu usuário corrente) ou **'Untie all contacts'** (Remover todos os vínculos e contatos ligados ao relógio).

7. Termos de Declaração e Garantia

A remoção, abertura ou qualquer tipo de adulteração na carcaça externa do relógio violará e **anulará totalmente a garantia** do produto.

O fabricante não se responsabiliza pelo uso ilegal ou indevido do rastreador GPS. Ao utilizar o dispositivo, você concorda com todos os termos e precauções descritos.

8. Precauções de Segurança e Manutenção Diária

1. **Fluidos e Químicos:** Não mergulhe o produto em água salgada, produtos químicos ou detergentes. **Não utilize o relógio no banho**, pois o vapor quente e os componentes de sabonetes, xampus e condicionadores podem danificar os circuitos internos de proteção.

2. **Temperatura:** Mantenha o relógio longe do fogo, fontes de calor direto e outras condições de temperatura extremamente elevadas.

3. **Crianças Pequenas:** Mantenha o aparelho e seus acessórios fora do alcance de bebês ou crianças muito pequenas para evitar o risco de ingestão de peças.

4. **Carregador Correto:** Utilize apenas adaptadores de tomada certificados com saída **DC 5V/1A**. Não utilize carregadores potentes de celular (estilo "turbo" ou com saída maior que 5V), pois eles danificarão severamente a vida útil da bateria e os componentes internos.

5. **Cuidado com o Cabo Magnético:** Ao conectar o cabo magnético na tomada, certifique-se de que a ponta magnética não encoste em superfícies metálicas ou condutores para evitar curtos-circuitos.

6. **Limpeza:** Mantenha os pinos dourados de carregamento na parte traseira do relógio e a base do cabo sempre limpos e secos. Se notar qualquer sujeira ou oxidação, limpe gentilmente antes de carregar.

7. **Bateria Inchada:** Nunca conecte o relógio a um carregador que esteja visualmente danificado. Se notar que a bateria do relógio está estufada ou deformada, suspenda o uso imediatamente devido ao risco de acidentes.

8. **Ausência de Rede:** Quando o produto estiver desligado, sem bateria ou fora da área de cobertura da operadora de celular, as funções de localização e comunicação não funcionarão.